Ćwiczenie – Podstawowa konfiguracja OSPFv3 dla pojedynczego obszaru

Topologia



## Tabela adresowa

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci
R1	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:13::1/64 FE80::1 link-local	N/A
R2	G0/0	2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/1 (DCE)	2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local	N/A
R3	G0/0	2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local	N/A
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:13::3/64 FE80::3 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:A::A/64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:B::B/64	FE80::2
PC-C	NIC	2001:DB8:ACAD:C::C/64	FE80::3

## Cele

- Część 1: Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień sieciowych urządzeń
- Część 2: Konfiguracja i weryfikacja routingu OSPFv3

Część 3: Konfiguracja interfejsów pasywnych OSPFv3

## Wprowadzenie

OSPF (ang. *Open Shortest Path First*) jest protokołem stanu łącza służącym do trasowania (rutowania). OSPFv2 został opracowany dla sieci IPv4, natomiast OSPFv3 dla sieci IPv6.

W tym ćwiczeniu, studenci skonfigurują topologię sieciową z wykorzystaniem routingu OSPFv3, zmodyfikują ustawienia ID na routerze, skonfigurują interfejsy pasywne, dopasują metryki OSPF oraz użyją szeregu komend CLI, w celu wyświetlenia i zweryfikowania informacji dot. routingu OSPF.

**Uwaga**: Routery wykorzystywane w laboratoriach CCNA to Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISR) z systemem operacyjnym Cisco IOS, Release 15.2(4)M3(universalk9 image). Dopuszczalne jest także użycie innych routerów i przełączników oraz systemów operacyjnych Cisco. Zależnie od modelu oraz systemu operacyjnego, dostępne komendy oraz ich wyniki mogą się różnić od tych pokazanych w niniejszym ćwiczeniu. W tabeli interfejsów routera, na końcu niniejszej instrukcji, znajdują się identyfikatory poszczególnych interfejsów.

**Uwaga**: Proszę się upewnić, że routery i przełączniki zostały zresetowane i nie posiadają konfiguracji startowych (startup). W razie niepewności należy się skonsultować z prowadzącym.

## Wymagane zasoby

- 3 routery (Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 lub porównywalnym)
- 3 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z programem do emulacji terminala, np. Tera Term)
- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe
- Kable sieciowe zgodnie z pokazaną topologią

# Część 1: Skonfiguruj manualnie adresy IPv6

### Krok 1: Przypisz adres IPv6 do interfejsów Ethernet routera R1.

a. Przypisz globalne adresy unicast IPv6 do interfejsu G0/0 oraz interfejsów serial 0/0/0 oraz 0/0/1 routera R1 zgodnie z powyższą tabelą.

```
R1 (config) # interface g0/0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config-if) # exit
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64
R1 (config-if) # clock rate 64000
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config) # interface s0/0/1
R1 (config) # interface s0/0/1
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:13::1/64
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:13::1/64
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:13::1/64
R1 (config-if) # no shutdown
```

 Wydaj polecenie show ipv6 interface brief aby zweryfikować poprawność przypisania adresów IPv6 na każdym z interfejsów.

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0
                      [administratively down/down]
   unassigned
GigabitEthernet0/0 [up/up]
   FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
   2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/1 [administratively down/down]
   unassigned
Serial0/0/0
                     [up/up]
   FE80::D68C:B5FF:FECE:A1C0
   2001:DB8:ACAD:12::1
Serial0/0/1
                     [up/up]
   FE80::D68C:B5FF:FECE:A2C0
   2001:DB8:ACAD:13::1R1#
```

c. Wydaj polecenie show ipv6 interface g0/0. Zauważ, że interfejs prezentuje dwie grupy multikastowe Solicited Nodes, ponieważ identyfikator interfejsu link-local IPv6 (FE80) nie został ręcznie skonfigurowany, aby odpowiadał jednostkowemu identyfikatorowi IPv6.

**Uwaga**: Wyświetlane adresy link-local powstały w oparciu o EUI-64, który automatycznie wykorzystuje adres MAC interfejsu do utworzenia 128-bitowego adresu link-local IPv6.

R1# show ipv6 interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up IPv6 is enabled, link-local address is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0CO

```
No Virtual link-local address(es):
 Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
 Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF00:1
   FF02::1:FFCE:A0C0
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
 ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
 ND router advertisements are sent every 200 seconds
 ND router advertisements live for 1800 seconds
 ND advertised default router preference is Medium
 Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

d. Aby dopasować adres link-local do adresu unicast interfejsu, należy manualnie wprowadzić adres link-local na interfejsie G0/0 oraz interfejsach s0/0/0 oraz 0/0/1 routera R1.

```
R1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config)# interface s0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# end
R1#
```

**Uwaga**: Każdy interfejs routera należy do oddzielnej sieci. Pakiety z adresem łącza lokalnego (linklocal) nie opuszczają sieci lokalnej; w związku z tym, można użyć tego samego adresu link-local na obu interfejsach.

 Wydaj ponownie polecenie show ipv6 interface g0/0. Zauważ, że adres link-local został zmieniony na FE80::1 i występuje tylko jeden adres grupy multicast Solicited Nodes.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1
FF00:1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
```

```
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

Jakie grupy multikastowe są przypisane do interfejsu G0/0?

#### Krok 2: Włącz routing IPv6 na routerze R1.

 W wierszu poleceń PC-A wydaj polecenie ipconfig aby zweryfikować adres IPv6 przypisany do interfejsu sieciowego PC.

```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix .:

Link-local IPv6 Address ....: fe80::dd0e:67fb:d14f:1288x11

Autoconfiguration IPv4 Address. : 169.254.18.136

Subnet Mask .....: 255.255.0.0

Default Gateway ....: 255.255.0.0

Default Gateway ....: Tunnel adapter isatap.<E2FC1866-B195-460A-BF40-F04F42A38FFE>:

Media State ....: Media disconnected

Connection-specific DNS Suffix .:

Tunnel adapter Local Area Connection* 11:

Media State .....: Media disconnected

Connection-specific DNS Suffix .:

C:\>_
```

Czy adres unicast IPv6 został przypisany do karty sieciowej komputera PC-B? \_\_\_\_\_ Nie

b. Włącz routing IPv6 na routerze R1 wykorzystując polecenie IPv6 unicast-routing.

```
R1 # configure terminal
R1 (config) # ipv6 unicast-routing
R1 (config) # exit
R1#
*Dec 17 18:29:07.415: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

c. Użyj polecenia **show ipv6 interface g0/0** aby sprawdzić jakie grupy multikastowe są przypisane do interfejsu G0/0. Zauważ że grupa all-router (FF02::2) znajduje się teraz na liście grup interfejsu G0/0.

**Uwaga**: Dzięki temu komputery będą mogły uzyskać adresy IP oraz informację o bramie domyślniej automatycznie z wykorzystaniem automatycznej konfiguracji bezstanowej SLAAC (ang. Stateless Address Autoconfiguration).

```
R1# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
```

```
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI]
 Joined group address(es):
    FF02::1
   FF02::2
   FF02::1:FF00:1
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
 ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
 ND router advertisements are sent every 200 seconds
 ND router advertisements live for 1800 seconds
 ND advertised default router preference is Medium
 Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

d. Teraz kiedy R1 należy do grupy multikastowej all-router, wydaj ponownie polecenie **ipconfig** w wierszu poleceń PC-A. Sprawdź informacje o adresie IPv6.

W jaki sposób PC-B uzyskał globalny prefiks routingu oraz identyfikator podsieci, który został skonfigurowany na routerze R1?

#### Krok 3: Skonfiguruj routery R2 oraz R3.

Skonfiguruj adresy IPv6 na interfejsach pozostałych routerów R2 oraz R3.

#### Krok 4: Skonfiguruj komputery PC.

#### Krok 5: Sprawdź połączenie.

Routery powinny się móc skomunikować ze sobą (komenda ping), również każdy PC powinien być w stanie połączyć się ze swoją bramą. Łączność pomiędzy komputerami PC będzie umożliwiona dopiero, gdy skonfigurowany zostanie routing OSPF. Sprawdź i dokonaj niezbędnych poprawek, jeśli konieczne.

# Część 2: Konfiguracja i weryfikacja routingu OSPFv3

W Części 2. Należy skonfigurować routing OSPFv3 na wszystkich routerach i sprawdzić, czy tabele routingu zostały zaktualizowane prawidłowo.

#### Krok 1: Przypisz ID do routerów.

W OSPFv3 dalej wykorzystywane są 32-bitowe adresy do identyfikacji (ID). Z uwagi na to, że routery nie posiadają takich adresów, będą przypisane ręcznie z wykorzystaniem komendy **router-id**.

a. Wydaj komendę ipv6 router ospf, aby zainicjować proces OSPFv3 na routerze.

R1(config)# ipv6 router ospf 1

**Uwaga**: ID procesu OSPF jest przechowywany lokalnie na routerze i nie ma znaczenia dla pozostałych routerów w sieci.

b. Przypisz ID 1.1.1.1 routerowi R1.

R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1

- c. Dokonaj aktywacji routingu OSPFv3 i przypisz ID 2.2.2.2 routerowi R2 oraz 3.3.3.3 routerowi R3.
- d. Wydaj komendę show ipv6 ospf, aby sprawdzić ID każdego routera.

```
R2# show ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 1" with ID 2.2.2.2
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
<output omitted>
```

#### Krok 2: Skonfiguruj OSPFv6 na R1.

Typowym jest dla IPv6 definiowanie wielu adresów na pojedynczym interfejsie. Polecenie **network** zostało wyeliminowane w OSPFv3. Routing OSPFv3 aktywowany jest tu z poziomu interfejsu.

 Wydaj komendę ipv6 ospf 1 area 0 dla każdego z interfejsów R1, który będzie uczestniczył w routingu OSPFv3.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)# interface s0/0/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

Uwaga: ID procesu musi odpowiadać ID procesu użytego w kroku 1a.

b. Przypisz obszar OSPFv3 nr 0 (**area 0**) interfejsom na R2 oraz R3. Po dodaniu interfejsów do obszaru nr 0 powinny się wyświetlić komunikaty o ustanowieniu przyległości.

R1#

\*Mar 19 22:14:43.251: %0SPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done R1# \*Mar 19 22:14:46.763: %0SPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

#### Krok 3: Sprawdź sąsiedztwo OSPFv3.

Wydaj komendę **show ipv6 ospf neighbor** w celu sprawdzenia, czy router ustanowił przyległość z routerami sąsiedzkimi. Jeżeli ID routerów sąsiedzkich nie jest wyświetlone lub jeśli stan sąsiadów jest inny niż FULL, routery nie ustanowiły przyległości.

R1# show ipv6 ospf neighbor

	OSPFv3 Ro	uter with ID (	1.1.1.1) (Process ID 1)	
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time Interface ID	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:39 6	Serial0/0/1
2.2.2.2		0 FULL/ -	- 00:00:36 6	Serial0/0/0

#### Krok 4: Sprawdź ustawienia protokołu OSPFv3.

Komenda **show ipv6 protocols** jest szybką metodą na sprawdzenia podstawowych informacji konfiguracyjnych OSPFv3, włącznie z ID procesu OSPF, ID routera oraz listą interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3.

```
R1# show ipv6 protocols
```

```
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
    Serial0/0/1
    Serial0/0/0
    GigabitEthernet0/0
Redistribution:
    None
```

#### Krok 5: Sprawdź interfejsy OSPFv3.

a Wydaj komendę **show ipv6 ospf interface**, aby wyświetlić szczegółową listę wszystkich interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3.

```
R1# show ipv6 ospf interface
```

```
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 7
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Graceful restart helper support enabled
Index 1/3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
```

```
Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
 Link Local Address FE80::1, Interface ID 6
 Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
 Network Type POINT TO POINT, Cost: 64
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 00:00:00
 Graceful restart helper support enabled
  Index 1/2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 2
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
 Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
 Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
 Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 00:00:03
 Graceful restart helper support enabled
 Index 1/1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 0, maximum is 0
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

b W celu wyświetlenia podsumowania nt. interfejsów z aktywnym protokołem OSPFv3, wydaj komendę show ipv6 ospf interface brief.

R1# <b>show</b>	ipv6 osp	of interface	brief				
Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs	F/C
Se0/0/1	1	0	7	64	P2P	1/1	
Se0/0/0	1	0	6	64	P2P	1/1	
Gi0/0	1	0	3	1	DR	0/0	

#### Krok 6: Sprawdź tabelę routingu IPv6.

Wydaj komendę show ipv6 route, aby sprawdzić czy wszystkie sieci pojawiają się w tablicy routingu.

```
R2# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
0 - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
```

```
O 2001:DB8:ACAD:A::/64 [110/65]
    via FE80::1, Serial0/0/0
С
   2001:DB8:ACAD:B::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
   2001:DB8:ACAD:B::2/128 [0/0]
Т.
    via GigabitEthernet0/0, receive
O 2001:DB8:ACAD:C::/64 [110/65]
    via FE80:::3, Serial0/0/1
   2001:DB8:ACAD:12::/64 [0/0]
С
    via Serial0/0/0, directly connected
   2001:DB8:ACAD:12::2/128 [0/0]
Τ.
    via Serial0/0/0, receive
  2001:DB8:ACAD:13::/64 [110/128]
    via FE80::3, Serial0/0/1
    via FE80::1, Serial0/0/0
   2001:DB8:ACAD:23::/64 [0/0]
С
    via Serial0/0/1, directly connected
   2001:DB8:ACAD:23::2/128 [0/0]
L
    via Serial0/0/1, receive
  FF00::/8 [0/0]
L
    via NullO, receive
```

Jaką komendą można podejrzeć jedynie trasy OSPF w tablicy routingu?

### Krok 7: Sprawdź połączenie.

Każdy PC powinien być w stanie nawiązać połączenie (komenda **ping**) z każdym innym PC w topologii. Sprawdź i wprowadź niezbędne poprawki, jeśli trzeba.

# Część 3: Konfiguracja interfejsów pasywnych OSPFv3

Komenda **passive-interface** zapobiega rozsyłaniu aktualizacji routingowych przez określone interfejsy. Zazwyczaj robi się to w celu zredukowania ruchu w tych sieciach LAN, które nie muszą otrzymywać komunikatów routingowych w sposób dynamiczny. W zadaniu 4 studenci będą używać komendy **passive-interface**, w celu skonfigurowania określonego interfejsu jako pasywnego. OSPFv3 zostanie skonfigurowany jednocześnie w taki sposób, aby wszystkie interfejsy routera były domyślnie ustawione jako pasywne, a następnie dopiero niektóre z nich odblokowane dla routingu OSPFv3.

### Krok 1: Skonfiguruj interfejs pasywny.

a Wydaj komendę **show ipv6 ospf interface g0/0** na R1. Zwróć uwagę na licznik wskazujący na spodziewany czas nadejścia następnego pakietu z komunikatem Hello. Pakiety Hello są rozsyłane co 10 sekund i wykorzystywane do sprawdzania, czy routery sąsiedzkie są wciąż aktywne.

```
Rl# show ipv6 ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Graceful restart helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
```

```
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
     Last flood scan length is 0, maximum is 0
     Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
     Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
     Suppress hello for 0 neighbor(s)
b Wydaj komendę passive-interface, aby ustawić interfejs G0/0 na R1 jako pasywny.
   R1(config) # ipv6 router ospf 1
   R1(config-rtr)# passive-interface g0/0
c Wydaj ponownie komendę show ipv6 ospf interface g0/0, aby sprawdzić, czy G0/0 jest już
   pasywny.
   R1# show ipv6 ospf interface g0/0
   GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
     Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
     Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
     Network Type BROADCAST, Cost: 1
     Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
     No designated router on this network
     No backup designated router on this network
     Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
       No Hellos (Passive interface)
       Wait time before Designated router selection 00:00:34
     Graceful restart helper support enabled
     Index 1/1/1, flood queue length 0
     Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
     Last flood scan length is 0, maximum is 0
     Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
     Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
     Suppress hello for 0 neighbor(s)
d Wydaj komende show ipv6 route ospf na R2 i R3, aby sprawdzić, czy ścieżka do sieci
   2001:DB8:ACAD:A::/64 jest wciąż dostępna.
   R2# show ipv6 route ospf
   IPv6 Routing Table - default - 10 entries
   Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
          B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
          IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
          ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
          O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
          ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
   O 2001:DB8:ACAD:A::/64 [110/65]
      via FE80::1, Serial0/0/0
     2001:DB8:ACAD:C::/64 [110/65]
   0
       via FE80::3, Serial0/0/1
       2001:DB8:ACAD:13::/64 [110/128]
   0
        via FE80::3, Serial0/0/1
        via FE80::1, Serial0/0/0
```

#### Krok 2: Ustaw wszystkie interfejsy routera jako domyślnie pasywne

a Wydaj komendę **passive-interface default** na R2, aby ustawić wszystkie interfejsy OSPF jako pasywne.

```
R2(config) # ipv6 router ospf 1
```

R2(config-rtr) # passive-interface default

b Wydaj komendę show ipv6 ospf neighbor na R1. Po wyzerowaniu się licznika, R2 powinien zniknąć z listy sąsiedzkiej OSPF.

R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Interface ID	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:37	6	Serial0/0/1

c Wydaj komendę **show ipv6 ospf interface S0/0/0** na R2, aby podejrzeć status OSPF interfejsu S0/0/0.

```
R2# show ipv6 ospf interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::2, Interface ID 6
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2
Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Graceful restart helper support enabled
Index 1/2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 3
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

- d Jeżeli wszystkie interfejsy na R2 są pasywne, informacja routingowa nie jest rozsyłana. W tym przypadku, R1 i R3 stracą informację o sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64. Można to sprawdzić z użyciem komendy **show ipv6 route**.
- e Zmień ustawienie interfejsu S0/0/1 na R2 wydając komendę **no passive-interface**, tak aby mógł otrzymywać i rozsyłać aktualizacje routingowe OSPFv3. Po wpisaniu tej komendy, wyświetlona zostanie wiadomość informująca o ustanowieniu przyległości z R3.

```
R2(config)# ipv6 router ospf 1
R2(config-rtr)# no passive-interface s0/0/1
*Apr 8 19:21:57.939: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on
Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

f Wydaj ponownie komendę **show ipv6 route** i **show ipv6 ospf neighbor** na R1 i R3, a następnie odszukaj trasę do sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64.

Jakiego interfejsu używa , w celu rutowania to sieci 2001:DB8:ACAD:B::/64?

Jaki jest sumaryczny koszt metryczny na R1 do sieci:DB8:ACAD:B::/64? \_\_\_\_\_

Czy R2 jest wyświetlany jako sąsiad OSPFv3 dla R1? \_\_

Czy R2 jest wyświetlany jako sąsiad OSPFv3 dla R3?

Co mówi ta informacja?

- g Na R2, wydaj komendę **no passive-interface S0/0/0**, aby umożliwić otrzymywanie i rozsyłanie aktualizacji routingowych OSPFv3 przez ten interfejs.
- h Sprawdź, czy R1 i R2 są już sąsiadami OSPFv3.

## Do przemyślenia

- 1. Jeśli konfiguracja OSPFv6 dla R1 miała ID procesu równy 1, zaś konfiguracja OSPFv3 na R2 miała ustawiony ID procesu na 2, czy możliwa będzie wymiana informacji pomiędzy tymi routerami? Dlaczego?
- 2. Jaki był powód, Twoim zdaniem, usunięcia komendy network z protokołu OSPFv3?

## Tabela interfejsów routera

Interfejsy routera					
Model routera	Interfejs Ethernet #1	Interfejs Ethernet #2	Interfejs Serial #1	Interfejs Serial #2	
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)	
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	

**Uwaga**: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend.